




## 3-3 走行用変速機ギヤ及びケーシング

3



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

3-3 走行用変速機ギヤ及びケーシング			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1	38-X66946	ギヤケース	1	D	002~015 A021~A045
1	38-X68461	ギヤケース	1	D	016~ A046~
2	38-X67003	オイルパン	1		
3	38-X65729	パッキン	1		
4	38-C12630S	ボルト	37		
5	38-N915112	スプリングワッシャ	54		
6	38-C93824	ドレンプラグ	2		
7	38-C94624	シールワッシャ	2		
8	38-X65716	フランジ	1	D	002~008 A021~A029
8	38-X67845	フランジ	1	D	009~ A030~
9	38-X65727	パッキン	1		
10	38-C12845	ボルト	15		
11	38-C99518	スプリングワッシャ	21		
12	38-X65703	インプットシャフト	1		
13	38-C95180	スナップリング	1		
14	38-R210062160	ボールベアリング	1		
15	38-R60956	スペーサ	1		
16	38-X65705	インプットギヤ	1		
17	38-60954	スペーサ	1		
18	38-R210063113	ボールベアリング	1		
19	38-R60940	ロックプレート	1		
20	38-K60728	ロックワッシャ	1		
21	38-60018Z	ボルト	2		

摘要欄の A〇〇〇 の場合は HTR-303A の号機を表わします。A の付かない〇〇〇 の場合は HTR-303 の号機を表わします。


3-3 走行用変速機ギヤ及びケーシング			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
22	38-65720	ペアリングリティナ	1		
23	38-X65688	パッキン	4		
24	38-C12635S	ボルト	12		
25	38-X65719	ペアリングリティナ	1		
26	38-X64741	サーボケース Ass'y	1		
26-1	38-1188180700	サーボケース	1		
26-2	38-1188826000	スリーブ	1		
27	38-C12680S	ボルト	1		
28	38-1188174000	フランジ	1	← D	002~008 A021~A029
28	38-1188174001	フランジ	1	← D	009~ A030~
29	SLTB80105133	オイルシール	2		
30	38-1188173900	シールリティナ	1		
31	38-X65728	パッキン	1		
32	38-X65714	スピードメータドリブンギヤ	1		
33	38-X65724	ブッシュ	1		
34	38-X65723	スリーブ	1		
35	38-1148825000	Oリング	1	← D	002~015 A021~A045
35	38-1188839900	オイルシール	1	← D	016~ A046~
36	38-K60729	ガスケット	1		
37	38-X65732	ブラケット	1		
38	38-X65733	ブラケット	1		
39	38-C12840	ボルト	6		
40	38-X67010	レベルゲージガイド	1		

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

3-3 走行用変速機ギヤ及びケーシング		適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
41	38-X61337	パッキン	1
42	38-R61159	レベルゲージ	1
43	38-C06916	Oリング	1
44	38-C90816	アイボルト	2
45	38-R60701	エアブリーザ	1
46	38-R60769	エアフィルタ	1
46	38-R61207	エアフィルタ	1
47	38-C12525S	ボルト	4
48	38-1188700300	ギヤカバー	1
49	38-S2106035	皿ボルト	4

3

## 3-4 コントロールバルブ及びアクヒュームレータ



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

3-4 コントロールバルブ 及びアクヒュームレータ			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1	38-X66980	コントロールバルブ Ass'y	1	
1-1	38-X65750	セレクタバルブ Ass'y	1	
1-1-1	38-1168621800	セレクタバルブ	1	
1-1-2	38-1189405700	プラグ	1	
1-2	38-X66979	コントロールバルブボディ	1	
1-3	38-X65298	ストッパ	1	
1-4	38-X65413	スプリングリティナ	1	
1-5	GRAP14	Oリング	1	
1-6	38-X65921	スプリング	2	
1-7	38-X65414	ボルト	1	
1-8	38-X63940	レギュレータバルブ	1	
1-9	38-X63864	スプリングA	1	
1-10	38-X63861	スプリングB	1	
1-11	38-X62001	スプリングリティナ	1	
2	38-C93810	プラグ	1	
3	38-K60582	プラグ	1	
4	38-C93824	プラグ	1	
5	38-C93833	プラグ	1	
6	38-C99138	ナット	1	
7	38-C94233	パッキン	1	
8	38-C94618	シールワッシャ	1	
9	38-C94618	シールワッシャ	1	
10	38-C94624	シールワッシャ	1	

摘要欄の A〇〇〇 の場合は HTR-303A の号機を表わします。A の付かない〇〇〇 の場合は HTR-303 の号機を表わします。

3-4-(3)

3-4 コントロールバルブ  
及びアキュームレータ

適用号機

002~  
A021~


図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
11	38-N951212	スチールボール	2		
12	SLTB30458	オイルシール	1		
13	38-X66031	アキュームレータ Ass'y	1		
13-1	38-X66032	ピストン Ass'y	1		
13-1-1	38-1189350100	ピストン	1		
13-1-2	38-1188834500	ボールホルダ	1		
13-1-3	38-1168825000	Oリング	1		
13-1-4	38-1168825100	テフロンボール	1		
13-1-5	38-N480428	スプリングピン	1		
13-2	38-X66033	ピストン Ass'y	2		
13-2-1	38-1189350200	ピストン	2		
13-2-2	38-1188834500	ボールホルダ	2		
13-2-3	38-1168825000	Oリング	2		
13-2-4	38-1168825100	テフロンボール	2		
13-2-5	38-N480428	スプリングピン	2		
13-3	38-X65736	アキュームレータボディ	1		
13-4	38-X66036	スプリングA	1		
13-5	38-X66037	スプリングB	2		
13-6	38-X65308	スプリングC	3		
13-7	38-X65309	ガイドポール	3		
13-8	38-X65287	カバーA	1		
13-9	38-X65291	カバーB	1		
13-10	38-X65294	パッキン	1		

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

3-4 コントロールバルブ 及びアキュームレータ		適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
13-11	38-X65295	パッキン	1
14	38-C07040	ピストンリング	3
15	38-R60993	オリフィス	3
16	38-C12425	ボルト	20
17	38-C99514	スプリングワッシャ	20
18	38-C93810	プラグ	3
19	38-C94610	シールワッシャ	3
20	38-X65725	パッキン	1
21	38-X65726	パッキン	1
22	38-C12470S	ボルト	14
23	38-C99514	スプリングワッシャ	26
24	38-C12480S	ボルト	12

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

## 3-5 動力分配機ギヤ（入力軸）及びケーシング



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

3-5 動力分配機ギヤ(入力軸) 及びケーシング			適用号機	002~ A021~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要	要
1	38-X65691	ギヤケース	1			
2	38-X65692	プラケット	1			
3	38-65693	プラケット	1			3
4	SBH18160451	ボルト	9			
5	WS216	スプリングワッシャ	15			
6	SBH18160401	ボルト	6			
7	38-X65694	上ブタ	1			
8	38-X69695	ガスケット	1			
9	SBH18100251	ボルト	36			
10	WS210	スプリングワッシャ	36			
11	38-X65696	横ブタ	1			
12	38-X65697	ガスケット	1			
13	38-R60976	レベルゲージ	1			
14	38-X65842	レベルゲージガイド	1			
15	38-X60923	エルボ	1			
16	38-C06916	Oリング	1			
17	38-C90816	アイボルト	1			
18	38-R60769	エアフィルタ	1	A	002~015 A021~A045	
18	38-R61207	エアフィルタ	1	A	016~ A046~	
19	38-C94624	パッキン	2			
20	39-R60322	エアブリーザ	1			
21	38-C93824	ドレンプラグ	1			
22	38-X65561	入力軸	1			

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。


3-5-(3)

3-5 動力分配機ギヤ(入力軸) 及びケーシング			適用号機	002~ A021~	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
23	38-R60931	スペーサ	1		
24	38-X65665	入力ギヤ	1		
25	38-NH312	ローラベアリング	1		
26	38-X65677	オイルシールカバー	1		
27	38-X65688	シートガスケット	2		
28	38-SBH18120301	ボルト	12		
29	WS212	スプリングワッシャ	12		
30	SLTB80105133	オイルシール	1		
31	38-X65673	入力フランジ	1		
32	GRAP52	Oリング	1		
33	38-R60940	ロックプレート	1		
34	38-K60728	ロックワッシャ	1		
35	38-K60018Z	ボルト	2		
36	38-R210063120	ボールベアリング	1		
37	JWAW12	ロックワッシャ	1		
38	JAAN12	リングナット	1		
39	38-X65676	ギヤポンプフランジ	1		

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。



## 3-6 動力分配機ギヤ（中間軸）



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

3-6 動力分配機ギヤ(中間軸)		適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
1	38-X67005	中間軸	1
2	38-X65666	中間ギヤ	1
3	38-R240503130	ローラベアリング	1
4	38-R60939	ロックプレート	1
5	38-K60727	ロックワッシャ	1
6	38-X65678	ペアリングカバー	1
7	38-X65690	シートガスケット	1
8	38-R60932	スペーサ	1
9	38-X65667	中間ギヤ(高)	1
10	38-R60933	スペーサ	1
11	33-X65668	中間ギヤ(低)	1
12	38-R60934	スペーサ	1
13	38-R240503120	ローラベアリング	1
14	JAAN12	リングナット	1
15	JWAW12	ロックワッシャ	1
16	38-C53245	ロールピン	1
17	38-X65699	アダプタ	1
18	38-X65675	ギヤポンプフランジ	1
19	38-X60722	パッキン	1
20	38-X62204	オイルポンプ Ass'y	1
21	38-C12428S	ボルト	2
22	38-C12490S	ボルト	2
23	38-N915108	スプリングワッシャ	4

摘要欄の A〇〇〇 の場合は HTR-303A の号機を表わします。A の付かない〇〇〇 の場合は HTR-303 の号機を表わします。

## 3-6 動力分配機ギヤ(中間軸)

適用号機

002~  
A021~

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
24	38-X65688	シートガスケット	1		
25	SBH18120301	ボルト	12		
26	38-N915112	スプリングワッシャ	12		
27	38-X65683	シフトシャフト	1	D	002~015 A021~A045
27	38-X67889	シフトシャフト	1	D	016~ A046~
28	38-X65682	シフトフォーク	1	D	002~015 A021~A045
28	38-X67888	シフトフォーク	1	D	016~ A046~
29	38-N60224	フォークセットボルト	1		
30	38-N60038	ワイヤ	1		
31	38-R60941	スペーサ	1	D	002~015 A021~A045
31	38-R61294	スペーサ	1	D	016~ A046~
32	38-R60942	スペーサ	1	D	002~015 A021~A045
32	38-R61295	スペーサ	1	D	016~ A046~
33	38-X65685	シフターボス	1	D	002~015 A021~A045
33	38-X67891	シフターボス	1	D	016~ A046~
34	38-X65684	シートガスケット	2		
35	SBH18100251	ボルト	6		
36	WS210	スプリングワッシャ	6		
37	38-X66851	シフターボス	1	D	002~015 A021~A045
37	38-X67890	シフターボス	1	D	016~ A046~
38	38-C02203	オイルシール	1		
38	38-R040250808	オイルシール	1		
39	38-C97518	スチールボール	1		


摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

3-6 動力分配機ギヤ(中間軸)			適用号機	002~ A021~		
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要	要
40	38-X65686	シフト軸用スプリング	1	↓	002~015 A021~A045	
40	38-X67892	シフト軸用スプリング	1	↓	016~ A046~	
41	38-R61146	シフト軸押えボルト	1	↓	002~015 A021~A045	3
41	38-R61297	シフト軸押えボルト	1	↓	016~ A046~	
42	38-C99138	ナット	1			
43	38-K60018Z	ボルト	2			
44	GRAP14	Oリング	1			
45	38-C03502	オイルシール	1			

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

## 3-7 動力分配機ギヤ（出力軸）

3



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

3-7 動力分配機ギヤ(出力軸)			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1	38-X65663	出力軸	1	
2	38-R210063120	ボールベアリング	1	
3	38-X65664	ポンプ出力ギヤ	1	
4	38-R240403140	ローラベアリング	1	
5	38-R60935	スペーサ	1	
6	38-X65675	フランジ	1	
7	38-X65687	シートガスケット	1	
8	SBH18160451	ボルト	6	
9	WS216	スプリングワッシャ	6	
10	38-R210063140	ボールベアリング	2	
11	JAAN14	リングナット	1	
12	JWAW14	ロックワッシャ	1	
13	GRAG165	Oリング	1	
14	38-X65699	出力ギヤ(高)	1	
15	38-R60936	スペーサ	1	
16	38-R210060153	ボールベアリング	2	
17	JAAN15	リングナット	1	
18	JWAW15	ロックワッシャ	1	
19	38-R60944	スペーサ	1	
20	38-X65671	ドグクラッチ	1	
21	38-X65672	ドグクラッチ	1	
22	38-R210060173	ボールベアリング	2	
23	38-R60937	スペーサ	1	

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。


3-7-(3)

3-7 動力分配機ギヤ（出力軸）			適用号機	002～ A021～	
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
24	38-X65670	出力ギヤ（低）	1		
25	38-R60938	スペーサ	1		
26	38-X65680	オイルシールカバー	1		
27	38-X65689	シートガスケット	1		
28	SBH18120301	ボルト	6		
29	WS212	スプリングワッシャ	6		
30	SLTB90115133	オイルシール	1		
31	38-X65674	出力フランジ	1		
32	GRAP58	Oリング	1		
33	38-R60939	ロックプレート	1		
34	38-K60727	ロックワッシャ	1		
35	38-K60018Z	ボルト	2		

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。



## 3-8 走行用変速機油圧配管



★印は非販売部品です。各々の ASS'Y にて御注文下さい。

3-8 走行用変速機油圧配管			適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
1	38-X65753	パイプ Ass'y	1	
2	38-K60891	ユニオンニップル	2	
3	38-X60923	エルボ	1	
4	38-C69185	フレキシブルチューブ	1	
5	38-C69121	フレキシブルチューブ	3	
6	38-C69122	フレキシブルチューブ	1	
7	38-C69123	フレキシブルチューブ	1	
8	38-C69125	フレキシブルチューブ	1	
9	38-C91112	ニップル	4	
10	38-C91312	ニップル	9	
11	38-C91318	ニップル	1	
12	38-C92412	接ボルト	1	002~008 A021~A029
12	38-C92412	接ボルト	2	009~ A030~
13	38-R61158	ホース	1	
14	38-R60973	ホースバンド	2	
15	38-R61168	ホース	1	
16	38-R61169	ホースバンド	4	
17	38-K60703	ニップル	2	
18	38-X61334	エルボ	1	
19	38-X65740	スクリーンボディ	1	
20	38-X61304	パッキン	1	
21	38-C12525S	ボルト	4	
22	38-C99154	スプリングワッシャ	4	

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

3-8 走行用変速機油圧配管			適用号機	002～ A021～
図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性 摘要
23	38-C00407	フェルトパッキン	1	
24	38-K60097	スタッフボルト	1	
25	38-R60327	スクリーン	1	
26	38-C99113	ナット	1	
27	38-C52115	割ピン	1	
28	38-K60883	ニップル	4	
29	38-C94620	シールワッシャ	9	002～008 A021～A029
29	38-C94620	シールワッシャ	11	009～ A030～
30	38-X65346	エルボ	6	
31	38-X66038	45°エルボ	3	
32	38-C91118	ニップル	1	
33	38-N924624	パッキン	2	002～008 A021～A029
33	38-N924624	パッキン	3	009～ A030～
34	38-K60447	ニップル	1	
35	38-K60732	接ボルト	1	002～008 A021～A029
35	38-K60975	接ボルト	1	009～ A030～
36	38-R61177	ホース	1	
37	38-K60882	エルボ	3	
38	38-K921301802	ニップル	1	
39	38-K60887	ニップル	1	
40	38-K60888	ニップル	2	
41	38-K60889	コネクタ	1	
42	213-0580-000	ブラケット(左)	1	

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

3-8 走行用変速機油圧配管		適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
43	213-0570-000	ブラケット(右)	1
44	52-NCR30252	オイルクーラーAss'y	1
44	52-1012-412-155	オイルクーラーAss'y	1
45	H00001123400S	ホース	1
46	H00001121350S	ホース	2
47	H00001121700S	ホース	1
48	H00001121400S	ホース	1
49	92-3/4	竹の子ニップル	10
50	HH035	ホースバンド	12
51	SBH14100351	ボルト	4
52	SNH141010	ナット	4
53	WS210	スプリングワッシャ	8
54	H00001123600S	ホース	1
55	SBH18100302	ボルト	4
56	38-X66911	フィルタボディ	1
57	38-X66912	サクションパイプ	1
58	38-X66913	パッキン	1
59	38-N915112	スプリングワッシャ	4
60	38-S1210030S	ボルト	4
61	38-K60978	ニップル	1 009~ A030~
62	38-K60976	エルボ(メスメス)	1 009~ A030~
63	38-K60885	ホースニップル	1 009~ A030~
64	38-K60852	ホースクリップ	2 009~ A030~


摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

3-8 走行用変速機油圧配管		適用号機	002~ A021~
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
65	38-R61279	ホース	1 009~ A030~
66	38-K60771	ユニオンニップル	1 009~ A030~
67	38-K60977	アダプタ	1 009~ A030~
68	38-Y88411P(1/2)	動力分配機 Ass'y	1 ← 002~015 A021~A045
68	38-Y88412P(1/2)	動力分配機 Ass'y	1 ← 016~ A046~
69	38-Y88411X(1/2)	変速機 Ass'y	1

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。



## 3-9 プロペラシャフト（エンジン～分配機）



★印は非販売部品です。各々の ASS'Yにて御注文下さい。

3-9 プロペラシャフト (エンジン～分配機)		適用号機	002～ A021～
図解番号	部品番号	部品名称	数量 互換性 摘要
1～8	51-VA705560487-1-0	プロペラシャフトAss'y	1 ← A 002～015 A021～A045
1～8	51-VA705560497-1-0	プロペラシャフトAss'y	1 ← B 016～020 A046～064
1～8	51-VA705560497B-1-0	プロペラシャフトAss'y	1 ← C 021～ A065～
1	51-2R0700000166A	等速ジョイントAss'y	1 ← D 002～020 A021～A064
1	51-2R700000166NT	等速ジョイントAss'y	1 ← E 021～ A065～
2	51-SA070018	スリーブヨーク	1 ← F 002～015 A021～A045
2	51-SA070018A	スリーブヨーク	1 ← G 016～ A046～
3	51-PA070556Z	プロペラシャフト	1 ← H 002～015 A021～A045
3	51-PA070556ZA	プロペラシャフト	1 ← I 016～ A046～
4	51-BAU070001C	ベアリング	1 ← J 002～020 A021～A064
4	51-BAU070001CL	ベアリング	1 ← K 021～ A065～
5	51-NF1/2×60×20	ボルト	4
6	51-BN1/2×10	ナット	4
7	51-NF1/2×30	ボルト	8
8	51-LP1456A	ロックプレート	4

摘要欄のA〇〇〇の場合はHTR-303Aの号機を表わします。Aの付かない〇〇〇の場合はHTR-303の号機を表わします。

