１０　シ　ャ　ー　シ　関　係

10－1　車　枠 ---------- 10－1－①
10－2　運転室 ---------- 10－2－①
10－3　機関室 ---------- 10－3－①
10－4　ウインド（ドア用） ---------- 10－4－①
10－5　ドライバーシート ---------- 10－5－①
10－6　アシスタントシート ---------- 10－6－①
10－7　フェンダ ---------- 10－7－①
10－8　昇降装置 ---------- 10－8－①
10－9　センターピン安全装置 ---------- 10－9－①
10－10　昇降手動ロック装置 ---------- 10－10－①
10－11　運転室（オプション） ---------- 10－11－①
10－12　運転室内張り ---------- 10－12－①
10－13　運転室（オプション） ---------- 10－13－①
10－14　チルト装置 ---------- 10－14－①
10－15　昇降装置（チップバック仕様） ---------- 10－15－①

１０－１　車　　枠	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～31	051-0500-000	車　枠　Ass'y	1	←┐	001～007
1 ～31	051-0501-000	車　枠　Ass'y	1	D ←┤	008～012 501,502
1 ～31	051-0501-100	車　枠　Ass'y	1	B ←┤	013～021 503～505
1 ～31	051-0502-000	車　枠　Ass'y	1	D ←┤	022～043 506～510
1 ～31	051-0503-000	車　枠　Ass'y	1	D ←┤	044～051 511～518
1 ～31	051-0503-100	車　枠　Ass'y	1	A ←┘	052～ 519～
1	050-0280-000	フロントフレーム	1	←┐	001～007
1	050-0280-100	フロントフレーム	1	B ←┤	008～012 501,502
1	050-0280-200	フロントフレーム	1	B ←┘	013～ 503～
2	050-0290-000	リヤフレーム	1		
3	051-0450-000	サブフレーム	1	←┐	001～007
3	051-0451-000	サブフレーム	1	D ←┘	008～ 501～
4	613-1360-001	センターピン	2		
5	053-1350-001	ベアリングカバー	2		
6	054-0660-001	スペーサ	2		
7	054-0650-001	ロックワッシャ	2		
8	054-0610-001	ナット	2		
9	053-0450-200	ストッパ	1		
10	614-1940-001	ベータピン	2		
11	614-0360-100	ピ　ン	2	←┐	001～043 501～510
11	614-3180-000	ピ　ン	2	A ←┘	044～ 511～
12	051-0440-000	プロテクタ	1	←┐	001～051 501～518
12	051-0440-100	プロテクタ	1	A ←┘	052～ 519～
13	053-2380-000	ストッパ	2		001～012 501,502
14	053-2450-000	ストッパ	2		
15	613-0950-000	ピ　ン	1		
16	SBH14120301	ボルト	16		001～012 501,502
16	SBH14120301	ボルト	8		013～ 503～

１０－２　運　転　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～126	710-0711-000	運転室 Ass'y	1	←┐	001～007
1 ～128	710-0712-000	運転室 Ass'y	1	B ←┤	008～012 501,502
1 ～132	710-0713-000	運転室 Ass'y	1	D ←┤	013～021 503～505
1 ～140	710-0714-000	運転室 Ass'y	1	D ←┤	022～031 506～508
1 ～144	710-0715-000	運転室 Ass'y	1	D ←┤	032～043 509～510
1 ～146	710-0716-000	運転室 Ass'y	1	D ←┤	044～051 511～518
1 ～147	710-0717-000	運転室 Ass'y	1	D ←┘	052～ 519～
1	710-0780-000	運転室（上部）	1	←┐	001～007
1	710-0781-000	運転室（上部）	1	D ←┤	008～012 501,502
1	710-0782-000	運転室（上部）	1	D ←┤	013～031 503～508
1	710-0783-000	運転室（上部）	1	D ←┤	032～043 509～510
1	710-0783-100	運転室（上部）	1	D ←┤	044～051 511～518
1	710-1420-000	運転室（上部）	1	D ←┘	052～ 519～
2	710-0463-000	運転室（下部）	1	←┐	001～007
2	710-0463-200	運転室（下部）	1	B ←┤	008～012 501,502
2	710-0464-100	運転室（下部）	1	D ←┘	013～ 503～
3	712-1211-000	フロントカバー	1	←┐	001～043 501～510
3	712-3120-000	フロントカバー	1	D ←┘	044～ 511～
4	713-4100-001	ガスケット	1		
5	714-4480-001	フサギ板	1		
6	713-4841-000	床　板（7）	1	←┐	001～021 501～505
6	713-4841-100	床　板（7）	1	A ←┘	022～ 506～
7	714-4280-001	フサギ板	1		
8	713-4230-000	ガスケット	1		
9	713-4260-001	カバー（左）	1		
10	713-4270-001	カバー（右）	1		
11	713-4070-001	ハーネスカバー（右）	1		001～021 501～505
12	714-2240-001	メッキパイプ	1		001～021 501～505

１０－２　運　転　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
30	713-4192-000	床　板（2）	1	←D	022～ 506～
31	714-4291-101	床　板（3）	2		
32	713-4121-100	上　板	1	←D	001～007
32	713-4122-000	上　板	1	←D	008～012 501,502
32	713-4123-000	上　板	1	←D	013～051 503～518
32	713-4124-000	上　板	1	←D	052～ 519～
33	734-0590-001	Ｕゴム	1		001～012 501,502
33	734-0590-001	Ｕゴム	2		013～043 503～510
34	714-5320-001	押え板	1		
35	714-5330-001	フサギ板	1		
36	712-1191-000	コンソールボックス	1	←A	001～021 501～505
36	712-1191-100	コンソールボックス	1	←A	022～ 506～
37	713-4130-100	フ　タ	1		
38	713-4140-001	押え板	1		
39	713-4160-001	フサギ板	1		
40	713-4181-000	床　板（1）	1	←D	001～012 501,502
40	713-7880-000	床　板（1）	1	←D	013～ 503～
41	714-3520-001	Ｕゴム	1		001～012 501,502
42	713-5940-000	カバー	1		
43	714-3700-001	スライダ	2	←B	001～031 501～508
43	719-0760-001	スライダ	2	←B	032～ 509～
44	714-4120-001	外ハンドル（左）	1		
45	714-4130-001	外ハンドル（右）	1		
46	713-4770-000	錠　前　（左）	1		
47	713-4760-000	錠　前　（右）	1		
48	713-4000-000	コントロールアーム	2		001～021 501～504
48	713-4000-000	コントロールアーム（右）	1		022～ 505～
49	713-3980-000	内張り（左）	1	←D	001～043 501～510

１０－２　運　転　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
64	76-4SX6869-A-L	引違窓Ass'y (左)	1		
65	76-4SX6869-A-R	引違窓Ass'y (右)	1		
66	73-C-30-BW-36-2	グロメット	1		
67	31-NSB018P-10B	シートベルト	2		
68	70-K-73	グロメット	2	←B	001～007
68	73-C-30-NG-79-Q	グロメット	2	←B	008～ 501～
69	70-K-75	グロメット	6	←B	001～007
69	73-C-30-NG-79-S	グロメット	6	←B	008～012 501,502
69	73-C-30-NG-79-S	グロメット	2		013～ 503～
70	72-HW84051801-001	熱線ガラス（フロント）	1	←A	001～021 501～505
70	72-HW84051801-001B	熱線ガラス（フロント）	1	←A	022～ 506～
71	TPS1125012	タッピンネジ	40	←B	001～007
71	TPS1135012	タッピンネジ	40	←B	008～ 501～
72	SBM8630	十字穴付ナベ小ネジ	2		
73	SNH140610	ナット	4		
74	70-K-71	グロメット	1		
75	90-08155-SA700	シートアンダーポケット	1	←D	001～012 501,502
75	90-77571-SB6-970	シートアンダーポケット	1	←D	013～051 503～518
75	0B-08U45-SL4-000	シートアンダーポケット	1	←D	052～ 519～
76	SBH14120401	ボルト	6		
77	SNH141210	ナット	12		
78	SBH14120301	ボルト	23		
79	WS212	スプリングワッシャ	23		
80	WP112	平ワッシャ	23		
81	SBH14100251	ボルト	4		
82	WS210	スプリングワッシャ	8		
83	SBH14080201	ボルト	66		001～012 501,502
83	SBH14080201	ボルト	54		013～ 503～

１０－２　運　転　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
105	90-F- 型(ロ8)	内ハンドル	2	←┐B	001～007
105	7A-TG003L	内ハンドル（左）	1	←┘	008～ 501～
106	90-N093	SP座金	2	←┐B	001～007
106	7A-TG008	ベークスプリング座金	2	←┘	008～ 501～
107	TPS1114010	タッピンネジ	42		001～021 501～505
107	TPS1114010	タッピンネジ	4		022～ 506～
108	7A-G2501	取　手	1		001～021 501～505
108	7A-G2501	取　手	2		022～ 506～
~~109~~	~~82-φ25(中間用)~~	~~チョリブラケット~~	~~2~~		
109	75-8286	S型昇降ブラケット（通）	2		
110	SNH141610	ナット	4		001～031 501～508
111	WS216	スプリングワッシャ	8		001～031 501～508
112	BE16	アイボルト	4		001～031 501～508
~~118~~	~~82-A型~~	~~サンバイザ~~	~~1~~		
113	714-7400-001	サンバイザ	1	←┐D	001～051 501～518
113	714-7401-001	サンバイザ	1	←┘	052～ 519～
114	73-C-127	ダイヤルファスナ	2		
115	SBM8410	十字穴付ナベ小ネジ	8		
116	WS204	スプリンングワッシャ	11		
117	SBM7512	十字穴付皿小ネジ	2		
118	05-74210-22060-01	取　手	1		
119	SBM8830	十字穴付ナベ小ネジ	2		
120	713-5450-000	Hゴム（右上）	1		
121	713-5470-000	Hゴム（右下）	1		
122	714-6250-001	メッキパイプ	2		
123	714-6310-001	デフロスタ吐出板	1		
124	SBM8412	十字穴付ナベ小ネジ	3		
125	SNH140410	ナット	3		

１０－３　機　関　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～80	710-0721-000	機関室 Ass'y	1	B	001～007
1 ～81 ・88～90	710-0722-000	機関室 Ass'y	1	B	008～012 501,502
1 ～81 ・88～90	710-0723-100	機関室 Ass'y	1	D	013～021 503～505
1 ～86 ・88～90	710-0724-000	機関室 Ass'y	1	D	022～031 506～508
1 ～86 ・88～90	710-0724-100	機関室 Ass'y	1	A	032～043 509～510
1 ～90	710-0724-200	機関室 Ass'y	1	A	044～ 511～
1	710-0691-000	機関室	1	D	001～007
1	710-0692-000	機関室	1	D	008～021 501～505
1	710-0693-000	機関室	1	D	022～ 506～
2	711-0570-000	サイドドア（左）	1	D	001～007
2	711-0571-000	サイドドア（左）	1	D	008～ 501～
3	711-0560-000	サイドドア（右）	1	D	001～007
3	711-0561-000	サイドドア（右）	1	D	008～ 501～
4	711-0540-000	サイドドア	2	D	001～007
4	711-0541-000	サイドドア	2	D	008～ 501～
5	711-0550-000	サイドドア	2	D	001～007
5	711-0551-000	サイドドア	2	D	008～ 501～
6	714-5150-001	パイプ	2		
7	714-0200-001	パイプ	2		
8	743-1461-000	プロテクタ	1		
9	713-4861-000	カバー	1		
10	712-1650-001	カバー	1		
11	712-1660-001	カバー	1	D	001～007
11	712-1661-001	カバー	1	D	008～ 501～
12	712-1640-001	カバー	1		
13	712-1441-001	カバー	1	D	001～007
13	712-1442-001	カバー	1	D	008～ 501～
14	713-4870-001	カバー	1		

１０－３　機　関　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
38	714-2380-001	板バネ	1		001～043 501～510
39	714-2400-001	ブラケット	1		001～043 501～510
40	713-2431-000	スコップ立て	1	A	001～043 501～510
40	713-2431-101	スコップ立て	1	A	044～ 511～
41	713-5980-000	カバー（左）	1		
42	73-A-151-2-2	平面ハンドル	1		
43	73-C-90-0	ボールキャッチ	4		
44	73-C-127	ダイヤルファスナ	1		
45	73-B-1450-0	重量用ステー	2		001～021 501～505
46.47	75-8287	Ｓ型昇降ブラケット（止）	4	D	001～007
46.47	713-6730-001	手すりブラケット	4	D	008～ 501～
~~48~~	~~82~~	~~φ25R~~	~~手すりブラケット~~	~~4~~	
~~47~~	~~82~~	~~φ25L~~	~~手すりブラケット~~	~~4~~	
~~48~~	~~82~~	~~φ25（中間用）~~	~~手すりブラケット~~	~~4~~	
48	75-8286	Ｓ型昇降ブラケット（通）	4		
49	WP116	平座金	4		
50	SNC1121	キャッスルナット	6		
51	PS3025	割ピン	6		
52	SBH14120301	ボルト	6		
53	SBH14120251	ボルト	10		
54	SNH141210	ナット	6		
55	WS212	スプリングワッシャ	14		
56	WP112	平座金	18		
57	WP105	平座金	8		001～021 501～505
58	SBH14100201	ボルト	11		
59	SNH141010	ナット	1		
60	WS210	スプリングワッシャ	13		
61	WP110	平座金	9		

１０－３　機　関　室	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
81	92-NSA5-4	ブラインドリベット	8		
82	73-C-30-PK-3220	ゴム脚	2		022～ 506～
83	SBM8525	十字穴付ナベ小ネジ	2		022～ 506～
84	WP106	平座金	8		022～ 506～
85	714-9420-001	カバー（左）	1		022～ 506～
86	714-9430-001	カバー（右）	1		022～ 506～
87	7A-T-56-16	スコップ掛	1		044～ 511～
88	719-2010-001	押え板	8		008～ 501～
89	719-2020-001	押え板	16		008～ 501～
90	92-NSA4-4	ブラインドリベット	48		008～ 501～

１０－４　ウ　イ　ン　ド　（ド　ア　用）	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～15	76-4SX6869A-R	ウインド Ass'y (右)	1		
1 ～15	76-4SX6869A-L	ウインド Ass'y (左)	1		
1	＊	外ワク (右用，左用アリ)	1		
2	＊	内ワク (右用，左用アリ)	1		
3A	76-4SX6869-A-3A	ガラス (前)	1		
3B	76-4SX6869-A-3B	ガラス (後)	1		
4	＊	防水材	2		
5	＊	風止ゴム	1		
6	＊	風止ゴム	1		
7	76-4SX6869-A-7	ガラス押エゴム	2		
8	＊	ガラスパッキン	8		
9	76-4SX6869-A-8	ランチャンネル	2		
10	＊	ガイドブッシュ	12		
11	＊	防水材	2		
12	76-4SX6869-A-12	引窓錠Ass'y	2		
13	＊	水切板	1		
14	＊	サポートゴム	2		
15	TPS1133008	タッピンネジ	3		

10－5　ドライバーシート	適用号機	001～ 501～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～10	713-2950-000	ドライバーシート Ass'y	1	D	001～012 501,502
1 ～10	34-N83140	ドライバーシート Ass'y	1	A	013～021 503～505
1 ～10	34-N83155	ドライバーシート Ass'y	1	A	022～043 506～510
1 ～10	718-0470-001	ドライバーシート Ass'y	1		044～ 511～
1	34-N83141	エアーサスペンション Ass'y	1	A	001～021 501～505
1	34-N83156	エアーサスペンション Ass'y	1		022～ 506～
2	34-N81321	シート Ass'y	1		
3	SNH140810	ナット	4		
4	WS208	スプリングワッシャ	4		
5	34-N80109	チェーン	1		
6	34-N76901	タンク Ass'y	1		
7	34-N76904	プランジャ	1		
8	34-N76906	キャップ	1		
9	34-N76910	ポンプ	1		
10	34-N71052A	ショックアブソーバ	1		

10－6　アシスタントシート	適用号機	001～ 501～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～3	34-N87590	アシスタントシート Ass'y	1		
1	34-N87601	シートクッション Ass'y	1		
2	34-N87593	バッククッション Ass'y	1		
3	34-N87596	アームレスト Ass'y	1		

１０－７　フ　ェ　ン　ダ	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～10	721-0631-000	フェンダ Ass'y	1	B	001～007
1 ～13	721-0631-100	フェンダ Ass'y	1	B	008～012 501,502
1 ～13	721-0631-200	フェンダ Ass'y	1	A	013～ 503～
1	721-0621-000	フェンダ (前左)	1	B	001～007
1	721-0622-000	フェンダ (前左)	1	B	008～012 501,502
1	721-0622-100	フェンダ (前左)	1	A	013～ 503～
1	723-0660-000	フェンダ (前左)	1		オプション 504
2	721-0611-000	フェンダ (前右)	1	B	001～007
2	721-0612-000	フェンダ (前右)	1	B	008～012 501,502
2	721-0612-100	フェンダ (前右)	1	A	013～ 503～
2	723-0650-000	フェンダ (前右)	1		オプション 504
3	723-0440-000	ステップ (左)	1		001～007
4	723-0430-000	ステップ (右)	1		001～007
5	SBH14100251	ボルト	8		001～007
6	SNH141010	ナット	8		001～007
7	WS210	スプリングワッシャ	8		001～007
8	SBH14120251	ボルト	16		
8	SBH14120251	ボルト	20		オプション
9	SBH14120301	ボルト	4		
10	WS212	スプリングワッシャ	20		
10	WS212	スプリングワッシャ	24		オプション
11	724-0410-001	ガード	1		008～ 501～
12	SBH14080151	ボルト	3		008～ 501～
13	WS208	スプリングワッシャ	3		008～ 501～
14	722-0390-000	フェンダ (前)	1		オプション

10－8　昇降装置	適用号機	001～ 501～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～14	071-0540-000	昇降装置 Ass'y	1	A	001～012 501,502
1 ～15	071-0540-100	昇降装置 Ass'y	1	A	013～ 503～
1	072-1360-100	リンク（下左）	1		
2	072-1370-100	リンク（下右）	1		
3	073-1520-100	リンク（上左右）	2		
4	613-0850-000	ピ　ン	2		
5	613-0860-000	ピ　ン	2		
6	613-1080-000	ピ　ン	4		
7	844-2290-001	ロックワッシャ	8		
8	613-0890-000	ピ　ン	4		001～012 501,502
8	613-0890-000	ピ　ン	2		013～ 503～
9	314-0240-001	ロックワッシャ	4		
10	SBH11120251	ボルト	8		
11	LGL02	グリスニップル	4		
12	LGS02	グリスニップル	4		001～012 501,502
12	LGS02	グリスニップル	6		013～ 503～
13	SBH18160301	ボルト	16		
14	074-1231-001	ブッシュ	8		
15	613-1450-000	ピ　ン。	2		013～ 503～

１０－９　センターピン安全装置	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～12	722-0370-000	センターピン安全装置 Ass'y	1		
1	722-0360-000	取付枠（右）	1		
2	722-0350-000	取付枠（左）	1		
3	723-0041-000	保護板	2		
4	723-0190-001	スプリング	16		
5	723-0530-000	スプリング取付板	4		
6	SBH14100251	ボルト	8		
7	WS210	スプリングワッシャ	8		
8	SNH141010	ナット	8		
9	78-CV200	結束バンド	16		
10	773-0710-001	保護板用ステッカ	2		
11	VH25300080	ビニールホース	16		
12	92- φ0.8 ×80ℓ	針　金	8		

１０－１０　昇降手動ロック装置	適用号機	００１～ ５０１～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～23	071-0390-000	昇降手動ロック装置 Ass'y	1	←B	001～007
1 ～23	071-0390-100	昇降手動ロック装置 Ass'y	1	←A	008～012 501,502
1 ～23	071-0390-200	昇降手動ロック装置 Ass'y	1	←A	013～021 503～504
1 ～24	071-0390-300	昇降手動ロック装置 Ass'y	1	←	022～ 505～
1	074-1260-000	ノ　ブ	1		
2	073-1510-001	レバー	1		
3	073-1500-000	リンク付シャフト	1		
4	554-0050-001	ライニング	2		
5	523-0091-001	ボデー	1		
6	554-0040-001	コイルバネ	1		
7	554-0110-001	ワッシャ	1		
8	554-0170-001	キ　ー	1		
9	073-1530-000	リンク	2		
10	PS8055	割ピン	4		001～021 501～504
10	PS8055	割ピン	2		022～ 505～
11	614-1890-001	ピ　ン	2	←D	001～021 001～504
11	614-2790-001	ピ　ン	2	←	022～ 505～
12	WP142	平ワッシャ	4		001～021 501～504
12	WP142	平ワッシャ	4		022～ 505～
13	PC34B280041	プッシュプルケーブル	1	←A	001～012 501,502
13	PC34B280040	プッシュプルケーブル	1	←	013～ 503～
14	PC34B220041	プッシュプルケーブル	1	←B	001～007
14	PC34B200041	プッシュプルケーブル	1	←A	008～012 501,502
14	PC34B200040	プッシュプルケーブル	1	←	013～ 503～
15	RBL0510	リンクボール	4		
16	CC0108	コーティングクランプ	3		
17	SNH141410	ナット	1		
18	SNH141210	ナット	1		

１０－１１　運　転　室（オプション）	適用号機	５０４ ５１２

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～130	710-1110-000	運転室 Ass'y	1	←┐D	504
1 ～140	710-1111-000	運転室 Ass'y	1	←┘	512
1	710-1090-000	運転室（上部）	1	←┐D	504
1	710-1091-000	運転室（上部）	1	←┘	512
2	710-0464-000	運転室（下部）	1	←┐A	504
2	710-0464-100	運転室（下部）	1	←┘	512
3	712-2320-000	フロントカバー	1		
4	713-4100-001	ガスケット	1		
5	714-4480-001	フサギ板	1		
6	713-4841-000	床　板（7）	1	←┐A	504
6	713-4841-100	床　板（7）	1	←┘	512
7	714-8390-001	フサギ板	1		
8	713-8000-000	ガスケット	1		
9	713-4260-001	カバー（左）	1		
10	713-4270-001	カバー（右）	1		
11	713-4070-001	ハーネスカバー（右）	1		504
12	714-2240-001	メッキパイプ	1		504
13	713-4060-001	ハーネスカバー（左）	1		504
14	713-6261-001	フサギ板	1		
15	714-4520-001	フサギ板	1		
16	711-0491-000	ド　ア（左）	1	←┐D	504
16	711-0492-000	ド　ア（左）	1	←┘	512
17	711-0502-000	ド　ア（右）	1	←┐D	504
17	711-0503-000	ド　ア（右）	1	←┘	512
18	714-4360-001	手すり	2		
19	714-2211-000	手すり	2		504
20	714-4510-001	防振パッド	4		
21	714-4170-001	フサギ板	2		

10－11 運転室（オプション）	適用号機	504 512

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
47	713-4760-000	錠前（右）	1		
48	713-4000-000	コントロールアーム	2		504
48	713-4000-000	コントロールアーム（右）	1		512
49	713-3980-000	内張り（左）	1	←┐D	504
49	713-3981-000	内張り（左）	1	←┘	512
50	713-3991-000	内張り（右）	1	←┐D	504
50	713-3992-000	内張り（右）	1	←┘	512
51	714-3650-001	リモートコントロール 錠前（左）	1		
52	714-3640-001	リモートコントロール 錠前（右）	1		
53	714-4140-001	ドアシール	2	←┐A	504
53	714-4140-101	ドアシール	2	←┘	512
54	713-6730-001	手すりブラケット（止）	5		504
54	713-6730-001	手すりブラケット（止）	4		512
55	714-8380-001	側面ガラス（上）	2		
56	714-4340-001	側面ガラス（下）	2		
57	714-5091-101	床　板（8）	1		
58	414-0060-100	ブーツ	1		
59	723-0370-000	フ　タ	2		
60	714-5582-001	フサギ板	1		
61	713-5470-000	Hゴム（右下）	1		
62	713-7980-000	Hゴム（右上）	1		
63	714-6200-001	Uゴム	2		
64	714-6250-001	メッキパイプ	2		
65	714-7400-001	サンバイザ	1	←┐A	504
65	714-7400-101	サンバイザ	1	←┘	512
66	34-N87590	アシスタントシート	1		
67	34-N83140	ドライバーシート	1	←┐A	504
67	34-N83155	ドライバーシート	1	←┘	512

１０－１１　運　転　室（オプション）	適用号機	５０４ ５１２

図解番号	部　品　番　号	部　品　名　称	数量	互換性	摘　要
95	SBM8614	十字穴付ナベ小ネジ	12		
96	WS206	スプリングワッシャ	29		
97	SBM8610	十字穴付ナベ小ネジ	6		
98	SBM7514	十字穴付皿小ネジ	12		504
98	SBM7514	十字穴付皿小ネジ	4		512
99	SBM8514	十字穴付ナベ小ネジ	16		
100	SNH140510	ナット	26		504
100	SNH140510	ナット	18		512
101	WS205	スプリングワッシャ	46		504
101	WS205	スプリングワッシャ	38		512
102	SBM8510	十字穴付ナベ小ネジ	20		
103	70-K-14	ストッパゴム	2		
104	SBH14100151	ボルト	4		
105	75-P型	灰　皿	1		
106	WP106	平ワッシャ	2		
107	PS1612	割ピン	2		
108	SBH14060151	ボルト	11		
109	PR030016	スプリングピン	2		
110	7A-TG003L	内ハンドル（左）	1		
111	7A-TG008	ベークスプリング座金	2		
112	TPS1114010	タッピンネジ	42		504
112	TPS1114010	タッピンネジ	28		512
113	7A-G2501	取　手	1		504
113	7A-G2501	取　手	2		512
114	75-8286	Ｓ型昇降ロブラケット（通）	2		
115	SNH141610	ナット	4		504
116	WS216	スプリングワッシャ	8		504
117	BE16	アイボルト	4		504

10－12　運転室内張り	適用号機	032～ 509～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～32	710-1220-000	運転室内張り Ass'y	1	←┐D	032～043 509～510
1 ～32	710-1221-000	運転室内張り Ass'y	1	←┘	044～ 511～
~~1~~	~~713-8751-000~~	~~内張り（天井）~~	~~1~~		
1	713-9960-000	内張り（天井）	1	←┐D	032～043 509～510
1	713-8752-000	内張り（天井）	1	←┘	044～ 511～
2	713-8760-000	内張り（オーバーヘッドパネル）	1		
3	713-8770-000	内張り（右側面前）	1		
4	713-8780-000	内張り（左側面前）	1		
5	713-8790-000	内張り（前右）	1		
6	713-8800-000	内張り（前左）	1		
~~7~~	~~713-8810-000~~	~~内張り（右側面上）~~	~~1~~		
7	713-9940-000	内張り（右側面上）	1	←┐D	032～043 509～510
7	713-9941-000	内張り（右側面上）	1	←┘	044～ 511～
~~8~~	~~713-8820-000~~	~~内張り（左側面上）~~	~~1~~		
8	713-9950-000	内張り（左側面上）	1	←┐D	032～043 509～510
8	713-9951-000	内張り（左側面上）	1	←┘	044～ 511～
9	713-8830-000	内張り（右側面後上）	1		
10	713-8840-000	内張り（左側面後上）	1		
11	713-9010-000	内張り（右側面後下）	1		
12	713-9000-000	内張り（左側面後下）	1		
13	713-8870-000	内張り（右コーナー）	1		
14	713-9020-000	内張り（左コーナー）	1		
15	714-9440-001	内張り（チルトゲージ）	1		
16	713-8900-100	ハーネスカバー（右上）	1		
17	713-8910-100	ハーネスカバー（左上）	1		
18	713-8920-100	ハーネスカバー（下）	2		
19	714-9320-001	内張り（ドアコーナー）	4		
20	714-9330-001	内張り（後面左右）	2		

１０－１３　運　転　室　（オプション）	適用号機	００１～ ５０５～

図解番号	部　品　番　号	部　品　名　称	数量	互換性	摘　要
1 ～9	712-2140-100	連動ドアキャッチAss'y	1		
1	712-2150-100	ドア（左）	1		
2	712-2160-100	ドア（右）	1		
3	714-7820-001	コントロールアーム	2		
4	714-4130-001	外ハンドル（右）	2		
5	714-7830-000	リンク	2		
6	714-7840-000	リンク	2		
7	PS1612	割ピン	4		
8	WP106	平座金	4		
9	SBM7514	十字穴付皿小ネジ	4		
11～15	713-5600-100	はしごAss'y	1		
11	712-1560-000	はしご	1		
12	714-5720-101	滑り止めシール	1		
13	SBH14120201	ボルト	8		
14	WS212	スプリングワッシャ	8		
15	WP112	平座金	8		

10－14 チルト装置（オプション）	適用号機	001～ 505～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～46	881-0140-000	チルト装置 Ass'y	1	A	001
1 ～46	881-0140-100	チルト装置 Ass'y	1	A	022～043 505～510
1 ～46	881-0140-200	チルト装置 Ass'y	1	A	044～ 511～
1	880-0050-000	チルトフレーム	1	A	001～043 505～510
1	880-0050-100	チルトフレーム	1	A	044～ 511～
2	883-0360-000	ブラケット	1		
3	883-0370-000	ブラケット	1		
4	883-0240-000	ブラケット	2		
5	883-0180-001	ピ ン	1		
6	884-0260-001	レバー	1		
7	214-0230-001	スプリング	1		
8	884-0080-001	ピ ン	1		
9	883-0300-001	カバー	1		
10	884-0310-001	スペーサ	1		
11	884-0300-001	スペーサ	1		
12	884-0320-001	スペーサ	1		
13	883-0380-000	ピ ン	2		
14	624-0110-001	ワッシャ	2		
15	883-0700-000	リンク	1		
16	614-1770-001	ピ ン	1		
17	883-0660-000	シャフト	1		
18	624-0160-001	ワッシャ	2		
19	884-0470-000	リンク	1	A	001
19	884-0470-100	リンク	1	A	022～ 505～
20	883-0670-001	チルト目盛板	1		
21	713-8890-000	内張り（チルトゲージ）	1		
22	BBA0801	球面軸受	1		
23	JAAN15	ベアリングナット	1		

１０－１５　昇降装置　（チップバック仕様）	適用号機	０２２～ ５０５～

図解番号	部品番号	部品名称	数量	互換性	摘要
1 ～17	071-0820-000	昇降装置Ass'y （チップバック仕様）	1	A	022～031 505～508
1 ～17	071-0820-100	昇降装置Ass'y （チップバック仕様）	1	A	032～ 509～
1	072-2070-000	リンクAss'y	1	A	022～031 505～508
1	072-2070-100	リンクAss'y	1	A	032～ 509～
2	074-2010-001	スペーサー	8		
3	613-1690-000	ピン	2		
4	613-0850-000	ピン	2		
5	613-1680-000	ピン	2		
6	613-1080-000	ピン	2		
7	844-2290-001	ロックワッシャ	6		
8	613-0890-000	ピン	2		
9	314-0240-001	ロックワッシャ	4		
10	613-1450-000	ピン	2		
11	SBH11120251	ボルト	8		
12	LGL02	グリスニップル	4		
13	LGS02	グリスニップル	6		
14	SBH18160301	ボルト	12		
15	PS8085	割ピン	2		
16	SNC2481	キャッスルナット	2		
17	WP148	平座金	2		